Manuel d'utilisation

SmartFlowVel-SCV1





rgeconcept.fr

StFwVI-UM



Révision	Commentaire	Date
1.0	Version initiale	13/02/2020
1.1	Mode Paux ou Vitesse Pitot	24/02/2025



1. Introduction : Mesure de vitesse des gaz

But de la version SmartFlowVel

Cette version du logiciel permet de mesurer et visualiser la vitesse des gaz dans un conduit. La mesure est effectuée par une sonde de Pitot et un canal de pression auxiliaire supplémentaire du FCU, version FCU-3.

La mesure est affichée en temps réel avec le débit mesuré sur la soufflerie mais il est possible également de cartographier ces mesures afin de comparaison entre les lieux d'un conduit modifié ou pas.

La sauvegarde, la relecture et la comparaison des cartographies sont également possibles.

SmartFlow

2. Présentation du logiciel

Le répertoire **C:\DataSmartFlow** contient les fichiers des cartographies de vitesse «.mpk» qui seront créés lors des sauvegardes des mesures de vitesse effectuées sur un conduit.

Tableau de bord

Dans cette version l'onglet « Tableau de bord » contient un nouvel afficheur validé si le logiciel détecte le FCU-3 :

« Vitesse Pitot ». Il indique la vitesse mesurée par la sonde de Pitot connectée à l'entrée auxiliaire du FCU-3.

Le fond de l'afficheur change de couleur si la vitesse dépasse certains seuils :

Autour de 120 m/s (394 f/s) il devient orange et au-delà de 130 m/s (427 f/s) passe au rouge car les mesures peuvent être erronées à cause de la saturation du capteur.



Figure 1Tableau de bord avec l'indication de vitesse Pitot en cours de mesure sur un conduit de culasse sans soupape





Addendum pour les versions à partir de V6.1.0 :

Ces versions offrent la possibilité de lire et afficher la pression appliquée sur l'entrée auxiliaire du FCU.

Un sélecteur situé sous l'afficheur de vitesse Pitot permet de sélectionner soit la vitesse Pitot obtenue avec le tube de Pitot (position « Vel ») soit la pression si l'entrée est reliée à un point de mesure souhaité (position « P aux »). L'unité de pression est configurable comme pour les autres pressions dans l'onglet « Configuration). Le choix du mode est sauvegardé comme les paramètres de configuration.

La gamme de pression mesurable est de 100 mbar/hPa (40 pouces d'eau).

		Smart I	FIOW 6.1.0	Smart Flow									
vit	Débit volun	nique corrigé		Débit volumique corrigé									
›	0.0	Осғм		0.0									
	Q vol mesuré	Q mass mesuré		Q vol mesuré	Q mass mesuré								
	0.0 CFM	0.00000 kg/h		0.0 CFM	0.00 kg/h								
	P baro	T° test		P baro	T° test								
	() hPa	0.0 ℃		995 hPa	17.5 ℃								
	Levée	Vitesse		Levée	Vitesse	l.							
	0.0	0.0 m/s		0.0	nan m/s								
	Pitot/Paux	Mach		Pitot/Paux	Mach								
	m/s	0.00		0.0 "H2O	nan								
	Paux 💷 Vel			Paux 💓 Vel									



Vitesse

L'onglet « Vitesse » est le gestionnaire de commandes, de fichiers et d'affichage des mesures des vitesses. Voir figure 2.

Cadre « Fichiers » :

Les boutons permettent de sauver, lire (1 ou 2 fichiers) et imprimer.

Cadre « Commandes » :

L'afficheur « Vitesse » visualise la vitesse mesurée par la sonde Pitot, le débit est également visualisé dans l'afficheur « Q cor » et la levée de soupape est rentrée manuellement pour indication et mémorisation par l'utilisateur dans le champ « Levée ».

Un graphe 3D permet de visualiser sous forme de cartographie en couleur les vitesses en différents lieux de mesure.

Un bloc de 9 boutons ronds superposés au graphe 3D permet de faire l'acquisition de la vitesse en 9 lieux du conduit examiné. Lors du clic sur un des boutons la case correspondante de la grille située en dessous est chargée avec la valeur numérique de la vitesse lue en ce lieu.

Cadre « Maps 1 » :

Permet de capturer et mémoriser 4 graphes 3D avec leur valeur de levée, débit et la grille correspondante. Un espace texte pour commentaire est disponible pour chaque « map ». Ce cadre sert aussi à afficher les valeurs lues dans le premier fichier ouvert. Le nom du fichier ouvert est rappelé dans l'afficheur du haut de l'onglet « Vitesse ».

Cadre « Maps 2 » :

Permet de lire le second fichier afin de le comparer au premier. Il ne s'ouvre que s'il y a lecture du premier. Le nom du second fichier ouvert est aussi rappelé dans l'afficheur du haut de l'onglet « Vitesse ».

Cadre « Langue » :

Permet le choix de la langue et contient la coche qui permet de mettre ou pas à l'échelle les graphes 3D entre eux afin de les comparer à la même échelle (fig.8).





Figure 2 Onglet Vitesse avec exemples de cartographies (fictives pour démonstration)



3. Mode d'emploi du logiciel

Installation de la sonde

Utiliser la sonde de Pitot connectée aux piquages de pression auxiliaire du FCU de la manière suivante :

- La prise haute du FCU reçoit le tuyau venant de la prise centrale de la sonde de Pitot (P+). C'est la pression totale.
- La prise basse du FCU reçoit le tuyau venant de la prise latérale de la sonde de Pitot (P-). C'est la pression statique.





Le principe de la sonde de Pitot est de mesurer la différence de pression entre la pression totale et la pression statique qui permet de calculer la vitesse d'écoulement.

Note : pour les mesures sur un conduit d'admission la sonde a une forme cintrée en U.

Démarrage, lecture et mémorisation

Démarrer SmartFlow comme pour une mesure de débit. La vitesse sera affichée en temps réel dans son afficheur dédié sur le Tableau de bord. Voir Figure 1.

Pour des analyses de vitesse sur des lieux différents passer sur l'onglet « Vitesse ». La vitesse et le débit sont répétés.

Placer la sonde sur le lieu désiré et une fois la vitesse mesurée, cliquer sur le bouton (rond) du lieu correspondant, la vitesse sera mémorisée dans la grille et affichée sur le graphe 3D par une couleur. 9 lieux sont possibles (fig. 4).

Une fois les 9 lieux mesurés alors vous pouvez mémoriser l'ensemble dans le cadre « Maps 1 » sur une des 4 cartographies en cliquant le bouton « Map » correspondant (fig. 5). Chaque cartographie a un champ commentaire pour noter les conditions de mesures.



SmartFlow		-			_	-			-	-	-		X
Tableau de bord P	Projet-Gr	aphe Table	Configuratio	n AàC Vitesse	Aide								
Fichiers	Sauv	ver O	uvrir	Ouvrir 2	Imprimer		Ni:	se à l'échell	e				
		Commandes	Vitess 39.3	m/s Q cor Q C CFM		Maps 3 Map 1	0.0	0	Map	2 0.0	0		
		1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		VI	V2	V3	- 55 - 50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		V4 V7	V5 V8	V6 V9	45 40 35 30 25	texte 1			texte 2				
		52.0	53.5	52.4		Map 3	0.0	0	Мар	4 0.0	0	-	
		20.6	57.1	48.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		30.7	53.3	30.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						texte 3			texte 4				

Figure 4 Les 9 lieux sont mesurés (ex. réalisé sur une culasse sans la soupape)



SmartFlow	2.9.5				20						-						Х
Tableau de bord F	rojet-Grap	he Table	Configura	tion AàC Vites	e Aide												
Fichiers	Sauve	r Ou	Jvrir	Ouvrir 2	Imprim	er	Mise à l'échelle										
	Con	nmandes	Vites 0.0	sse m/s			Maps 1			55 50 45 40 35 30 25							
		Levée	•	Q cor			Map 1	1.0	85	1	Map 2	0.0	0				
		1.0		0.0 CFM			52.0	53.5	52.4		0.0	0.0	0.0				
					E 55		20.6	57.1	48.9		0.0	0.0	0.0				
			v2)		- 50		30.7	53.3	30.2		0.0	0.0	0.0				
		VI		V3	- 45		, Conduit sa	ns soupa)e] [texte 2]			
		V4 V7	V5 V8	V6 V9	- 40 - 35 - 30 - 25												
		0.0	0.0	0.0			Map 3	0.0	0	-	Map 4	0.0	0	_			
		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
							0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
							texte 3				texte 4						

Figure 5 Mémorisation d'une cartographie

Note : Les cartographies peuvent être la mesure de face d'une section de conduit à différentes profondeurs : embouchure, autour du guide... (fig. 6) ou bien des mesures à différentes profondeurs sur le même axe (fig.7).



Figure 6 Section de face







Figure 7 Section de coté





Sauvegarde et relecture

Pour sauvegarder une session de cartographie cliquer sur « Sauver ». Une fenêtre d'invitation vous permet de sauver votre fichier sous l'extension .mpk.

Pour lire une cartographie ou une deuxième pour comparaison utiliser les boutons « Ouvrir » et « Ouvrir 2 ».



Figure 8 Visualisation avec ou sans mise à l'échelle

